

Montageanleitung :

Bei den Aufstellbecken sind im Normalfall bereits Ausstanzungen für einen EBS 1000 vorgesehen. Diese Ausstanzung sind vor dem Einsetzen der Innenhülle und dem Befüllen des Beckens herausbrechen. Die Bruchkanten sind mit einer Feile zu entgraten und am besten mit einem Koroplastklebeband als Kantenschutz zu bekleben. Anschließend wird die Dichtung innen und außen über die Ausstanzung gelegt und mit Klebeband fixiert. Der Skimmer wird links und rechts mit der mittleren Schraube von der Beckeninnenseite aus an die Stahlwand angeschraubt. Danach wird die Innenhülle eingehängt und ca. 60 cm Wasser eingefüllt. Der Spannflansch kann jetzt von innen aus montiert werden, dazu hält man den Flansch auf die Folie und sucht mit einem Kugelschreiber oder Bleistift die vorgestanzten Bohrungslöcher. Löcher mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen und anschließend abwechselnd die Schrauben vorsichtig und gleichmäßig anziehen. Jetzt erst wird die Folie in der Skimmeröffnung mit einem scharfen Teppichmesser ausgeschnitten. Achtung: nicht früher, vor der Montage des Flansches. Die Montage der Einlaufdüse mit Dichtung und Flansch erfolgt ebenso.