Patch Kit

Folienreparaturset Standard - Artikel-Nr. 28.030.273

Standard - Renaratur - Klebeset für Schwimmbadfolie, Aufblasartikel usw

Oberfläche reinigen!

Trockenkleben:

Kleber auf Folienstück + die zu reparierende Stelle streichen. 2 bis 4 Minuten antrocknen lassen, fest zusammenpressen,

Unterwasserkleben:

Folienstück einstreichen, halb zusammenfalten, unter Wasser auseinanderfalten, auf die Reparaturstelle drücken, Wasser und alle Blasen unter dem Stück entfernen. Reparierte Stellen 12 Stunden nicht helasten



OOL CARE

Leichtwiesen 1 • 71576 Burgstetten Tel.: +49(0)7191/9685 - 0 • Fax: 9685 - 85 info@PoolCare.de • www.PoolCare.de

Patch Kit

Folienreparaturset Standard - Artikel-Nr. 28.030.273

Standard - Reparatur - Klebeset für Schwimmbadfolie, Aufblasartikel usw.:

Oberfläche reinigen!

Trockenkleben: Kleber auf Folienstück + die zu reparierende Stelle streichen. 2 bis 4 Minuten antrocknen lassen, fest zusammenpressen.

Unterwasserkleben:

Folienstück einstreichen, halb zusammenfalten, unter Wasser auseinanderfalten, auf die Reparaturstelle drücken, Wasser und alle Blasen unter dem Stück entfernen. Reparierte Stellen 12 Stunden nicht belasten.

Patch Kit

Folienreparaturset Standard - Artikel-Nr. 28.030.273

Standard - Reparatur - Klebeset für Schwimmbadfolie, Aufblasartikel usw.:

Oberfläche reinigen!

Trockenkleben:

Kleber auf Folienstück + die zu reparierende Stelle streichen. 2 bis 4 Minuten antrocknen lassen, fest zusammenpressen,

Unterwasserkleben:

Folienstück einstreichen, halb zusammenfalten, unter Wasser auseinanderfalten, auf die Reparaturstelle drücken, Wasser und alle Blasen unter dem Stück entfernen. Reparierte Stellen 12 Stunden nicht belasten.





Leichtwiesen 1 • 71576 Burgstetten Tel.: +49(0)7191/9685 - 0 • Fax: 9685 - 85 info@PoolCare.de • www.PoolCare.de

Patch Kit

Folienreparaturset Standard - Artikel-Nr. 28.030.273

Standard - Reparatur - Klebeset für Schwimmbadfolle, Aufblasartikel usw.:

Oberfläche reinigen!

Trockenkleben:

Kleber auf Folienstück + die zu reparierende Stelle streichen, 2 bis 4 Minuten antrocknen lassen, fest zusammenpressen.

Unterwasserkleben:

Folienstück einstreichen, halb zusammenfalten, unter Wasser auseinanderfalten, auf die Reparaturstelle drücken, Wasser und alle Blasen unter dem Stück entfernen. Reparierte Stellen 12 Stunden nicht belasten.





Leichtwiesen 1 • 71576 Burgstetten Tel.: +49(0)7191/9685 - 0 • Fax: 9685 - 85

