



Abdeckplane ProTect

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben sich für eine Abdeckung ProTect für Ihren Pool entschieden. Wir möchten uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte bedanken. Anbei erhalten Sie einige Tips und Tricks rund um die Abdeckung ProTect. Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, damit Sie bei der Handhabung keine Probleme haben.

VERWENDUNG

Die Abdeckung gewährleistet einige wichtige Vorteile für Ihren Pool:

1. verhindert das Eindringen von Schmutz in den Pool und damit das Verschmutzen des Wassers;
2. verhindert, dass das Sonnenlicht direkt in Kontakt mit dem Wasser kommt und reduziert dadurch die starke Vermehrung von Algen;
3. verhindert das Verdunsten von Wasser;
4. verhindert, dass die während des Tages gespeicherte Wärme des Wassers während der Nacht wieder komplett abgegeben wird.
5. **Achtung:** die Abdeckplane ist nicht für Belastung durch Personen ausgelegt. Die Abdeckplane niemals betreten. **Die Abdeckplane ist nicht Kindersicher!!!**

Installation

Allgemein: Die Abdeckung ProTect sollte am Besten zu zweit oder zu dritt montiert werden.

Zur Installation im Winter: vor dem Montieren der Abdeckung den Wasserstand bis unterhalb des Skimmers bzw. der Einlaufdüse absenken und die Abdeckung erst dann montieren.

Bei der Montage im Sommer kann die Abdeckung direkt montiert werden, jedoch ist zu beachten, dass die Abdeckung nicht faltenfrei liegen wird.

Die Installation dieser Abdeckung ist nur möglich, wenn Sie den Original Future Pool Kombi-Handlauf an Ihrem Becken montiert haben.

1. Packen Sie die Abdeckung aus, beim Öffnen des Kartons keine Messer oder sonstigen scharfe Gegenstände benutzen.
2. Breiten Sie die Abdeckung am Besten neben dem Pool kpl. aus und dann legen Sie die Abdeckung von beiden Seiten, jeweils zur Mitte zu einem Streifen von ca. 1m zusammen. Somit können Sie die Abdeckung problemlos zu zweit auf den Pool legen und einfach wieder entfalten. Sie sollten darauf achten, daß beim Entfalten nicht zu viel Wasser auf die Abdeckung kommt.
3. Nun beginnen Sie auf einer Seite die Abdeckung einzuhängen. Hierzu müssen Sie nur die Biese in den Kombi-Handlauf hängen. Am besten erstmal die Abdeckung grob auslegen und nur zum Teil einhängen um zu prüfen ob die Abdeckung passt oder ob der obere Rand noch etwas gezogen werden muss. Denn beim Ersten Einhängen oder auch bei kalter Witterung kann es sein, dass am Ende etwas Material fehlt. Dies resultiert aus der Tatsache, dass diese Abdeckungen mit einem kleinen Untermass gefertigt werden. In diesem Fall gehen Sie her und halten Sie die Keilbiese mit der einen Hand und mit der anderen ziehen Sie über die Biese um diese zu strecken. Dieses Strecken der Biese gleichmäßig entlang der ganzen Abdeckung durchführen und dann gleich einhängen. Auf keinen Fall nur am Ende die Biese strecken. Je gleichmäßiger gezogen wird um so besser. Sollte am Ende immer noch Material fehlen, dann den Vorgang noch mal wiederholen und eventuell etwas mehr Kraft einsetzen.
4. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Biese. Sobald die Abdeckung kpl. eingehängt ist wird das Sicherheitsprofil montiert. Die Wiederhaken des Sicherheitsprofils müssen hierzu nach oben zeigen.

Bitte immer beachten: Diese Abdeckung ist sehr stabil und belastungsfähig, jedoch ist keine Kindersicherheit gewährleistet. Die gute Funktionalität und das sichere Aussehen sollen nicht zu Leichtsinne verführen.

Bei Ovalbecken muss gewährleistet sein, daß die Stahlwände der parallelen verlaufenden Seiten stabil und absolut fest mit der Stützwand verbunden sind. Dies ist gerade im oberen Bereich absolut wichtig. Falls die Stahlwand nicht richtig mit der Stützwand verbunden ist, kann es dazu führen, daß Ihnen die Stahlwand oberhalb des Wasserspiegels einknickt. Vorsichtshalber prüfen oder Stahlwände noch mal zusätzlich an der Stützwand sichern.

Die Abdeckung ist aus PVC-Material gefertigt und somit nicht für den direkten Kontakt mit Chlor- oder Wasserpflegeprodukte geeignet.

Falls sich auf der Abdeckung zuviel Wasser durch starken Regen oder Schneefall ansammelt, muß dieses von Zeit zu Zeit abgesaugt werden.

Einlagerung: Wenn Sie die Abdeckung einlagern **bitte immer komplett trocken**, ansonsten besteht die Gefahr von Stockflecken, welche nicht mehr entfernt werden können.