



## Hilfe bei der Diagnose

Z200 - PI20 - Power  
JD PAC - Pac Alpha - Everpac

### Kalibrierung des Wassertempersensors



Nur ein qualifizierter Fachmann in den betreffenden technischen Bereichen (Elektrik, Hydraulik, Kältetechnik) ist befugt, diese Prozedur auszuführen. Die Firma Zodiac Pool Care Europe haftet im Fall der Nichterfüllung dieser Bedingung nicht. Die Produktgarantie kann erlöschen, wenn die Installations- und Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden (wie in unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen definiert).

- Gleichzeitig auf **SET** und  drücken, bis die Anzeige  erscheint.
- Die Parameter über die Pfeiltasten durchlaufen, bis die Anzeige  erscheint.
- Zur Visualisierung des Parameters auf **SET** drücken, ihn dann über die Pfeiltasten  und  ändern (1 entspricht einer Temperaturabweichung von 1 °C).
- Zum Verlassen auf **SET** drücken.
- Zum Bestätigen der Änderung und zum Verlassen des Programms auf  drücken.
- Einstellbereich des Parameters: von -10 °C bis +10 °C (Einstellung in 1°C-Schritten)
- Werkseinstellung 0 °C