

Deckel entfernen



Schraube entfernen





Ventileinsatz komplett lösen
(Steckschlüssel/Nuss 17mm)



Schraube wieder eindrehen



Einsatz heraus ziehen

